

# PEDALEN

Fietsvakanties zijn in. Fietsers en bikers willen steeds nieuwe horizons verkennen (laat ons hopen dat de crisis hier niet te veel roet in het eten komt gooien).



Dat heeft vaak tot gevolg dat de fiets of de MTB mee op reis moet en daarbij is het dikwijls nodig om pedalen in en uit te schroeven. Ook als een fiets ergens in een of andere vakantiebestemming gehuurd wordt, gebeurt het toch vaak dat men zijn eigen schoenen en bijhorende pedalen meeneemt.



En toch zien wij nog vaak dat mensen last hebben om pedalen in- of uit de crank te schroeven. Alles heeft daarbij te maken met het feit dat de rechtercrank rechtste draad heeft, maar de linker heeft linkse draad! Het is nochtans eenvoudig:

## *Pedalen losmaken*

- Rechter pedaal naar voor (richting voorwiel) en tegen de wijzers van de klok losschroeven (rechtse draad)
- Linker pedaal naar voor en met de wijzers van de klok losschroeven (linkse draad)

## *Pedaal inschroeven*

- Rechter pedaal naar voor (richting voorwiel) en met de wijzers van de klok inschroeven (rechtse draad)
- Linker pedaal naar voor (richting voorwiel) en tegen de wijzers van de klok inschroeven (linkse draad)

